

Wörterbuch

zur

Erklärung der Kunstwörter und Ausdrücke,
welche in der praktischen Anleitung

zum

Deich = Siel = und Schlengenbau

auch in dem Entwurffe

des Oldenburgischen Deichrechtes

vorkommen.

Abbruch, das Nachstürzen des obersten Ufers,
wenn von dem andringenden Strohme der
untere Grund ausgespühlet ist.

abdämmen, durch einen eingeworffenen Damm
den Zuschuß des Wassers hemmen.

Abdrift, ein vom Deiche ablaufender Weg zum
gehen, reiten, oder fahren.

abdüffeln, mit dem Düffel, einem Werkzeuge der
Zimmerkunst, etwas abhauen.

abfasen, die scharfe Ecke des Holzes abhauen oder
abhobeln.

abharken, mit einer Harke oder Rechen reinigen.

Ab