

Lösung I:

Wasser 500 ccm,
schwefligsaures Natron 120 g.

Lösung II:

Wasser 1000 ccm,
Kalialaun 140 g.

Lösung III:

Wasser 1000 ccm,
Fixiernatron 200 g.

Zum Gebrauch mischt man in der Reihenfolge wie nachstehend: 200 ccm II, 50 ccm I, 250 ccm III.

31. Die Bilder bekommen im Waschwasser Brüche und rollen sich zusammen.

Man lasse die Bilder nie längere Zeit unbeaufsichtigt in fließendem Wasser liegen, sondern bewege sie, lege sie von einer Schale in die andere, wende sie um und achte darauf, dass sie nicht aneinander haften und so dem Wasser stellenweise den Zutritt verwehren. Um das Rollen zu verhindern, weiche man die Bilder vor dem Waschen in Sprit und verwende nicht zu kaltes Waschwasser (16 bis 20 Grad C.).

32. Grüne Flecke beim Waschen.

Ursache: Eisenhaltiges Waschwasser, Wässern in eisenhaltigen Gefässen. Man lasse bei Benutzung einer Wasserleitung das Wasser erst einen Augenblick laufen, ehe man das Wasser auf die Bilder leitet, damit etwaige rosthaltige Tropfen, die am Leitungshahn hafteten, fortgespült werden.

33. Rollen nach dem Wässern.

Um zu verhindern, dass sich die Bilder beim Trocknen rollen, hänge man je zwei mit dem Rücken zusammengeklatschte an einer Klammer auf oder ziehe sie in noch feuchtem Zustande auf Karton.