


Gruppe 3a u. 4a. Sicherungen gegen das Ein- und Ausfahren des Wagens.



Sicherungen gegen das Einfahren.

Bolzen zur Zugstange 1463	25
Bolzen zum Exzentrerschieber	25
Bolzen zum Einzugsbremshebel	25
13r Stellmutter	33
Feder	134
Rolle zum Hebel 5698	169
Bolzen für die Feder	170
Feder	188
Bolzen zum Doppelhebel	257
Bolzen zur Rolle 169	288
Bolzen im dreiarmligen Hebel	325
Bolzen in Stellmutter 688	348
Bolzen zum Sicherungshebel	378
Bolzen zum Schieber	433
16r Stellmutter	688
Bolzen mit Federknopf	708
Kurbel	746
Lange Zugstange	1463
Schuh am Mittelstück	1570
Steh. Wellchen im Vorderbock	1717
Zugstängel mit flachen Kopf	1771
Stelleisen zum Ausheben der Einzugsbremse	1858
Unterlage dazu	1866
Deckel zum Stelleisen 5634	4361
Hebel a. Zylindereinschlußhebel	5632
Schieber	5632a
Stelleisen zu den Sicherungen	5634
Dreiarmliger Hebel	5698
Exzentrerschieber	5852
Unteres Lager f. stehendes Wellchen	5853
Doppelhebel am Bock	5854
Sicherungsschieber	7561
Abstellexzenter	7565

Sicherung gegen das Ausfahren.

Bolzen in Zugstange 1421	25
Rollenbolzen	238
Bolzen zum Hebel 7033	257
Bolzen zum Ausleghebel	491
16r Stellmutter	688
Rolle	972
Bolzen zum Hebel 7033	1420
Zugstange	1421
Hebel	7033
Stelleisen am Quadrantenbock	7034
Stelleisen am Mittelstück	7039
Ausleghebel	7524