

## Das Schloß.

18. Zum Schloß gehören  
der **Schlagbolzen**,  
die **Schlagbolzenfeder**,  
die **Kammer**,  
das **Schlößchen**,  
die **Schlagbolzenmutter**,  
der **Verschlußkopf**,  
der **Auszieher**,  
der **Auswerfer** und  
die **Sicherung mit Feder**.

19. Der Schlagbolzen dient zur  
Entzündung der Patrone.

Abbild. 8. Die Schlagbolzenfeder.



20. Die Schlagbolzenfeder bewirkt  
das Vorschellen des Schlagbolzens; ihre  
Spannung erfolgt in drei Stufen.

1. Verkürzen der Schlagbolzenfeder beim  
Zusammensetzen des Schloßes.
2. Zweite Spannung beim Einksdrehen der  
Kammer in der Hülse.
3. Letzte Spannung beim Schließen des  
Gewehrs.

21. Die Kammer dient zur Hand-  
habung des Schloßes; mit ihr stehen  
sämmliche Theile desselben in Verbindung.  
Sie führt mit ihrem Kammerknoß mit  
Stengel rechts herumgelegt mit Hülse des  
Verschlußkopfes die Sperre beim Laufver-  
schluß herbei, sobald ihre beiden Warzen in  
den entsprechenden Ausdrehungen des Hülse-  
kopfes ruhen.

Abbild. 7.  
Der Schlagbolzen.

22. Das Schlößchen dient hauptsäch-  
lich zum Spannen des Gewehrs und zur  
Aufnahme der Sicherung mit Feder.

23. Die Schlagbolzenmutter dient zur Verbindung der  
Schloßtheile.

