



mit Sucher, deren Plattenmagazin nach dem System der Buchcamera eingerichtet ist. Die „Comfortcamera“ (Schlesicky-Ströhlein) erscheint fast wieder wie eine Combination von Detectiv und Stirn. Die äussere Form ist der Detectivkasten, der Plattenwechsel wird aber ähnlich wie bei Stirn durch Drehung besorgt. Nur ist bei Stirn eine sich drehende Scheibe vorhanden, auf welcher die empfindliche Platte flach aufliegt und welche senkrecht zur Objectivaxe steht. Beim Comfort ist dagegen ein dickes achteckiges Holzrad vor-



Loman's Reflex-Camera.
Figur 18.



Moment-Verschluss zu Loman's Camera.
Figur 19.