wasserd. Leichen Einschlämmen und
dem vorhandenen Wasserquantum, legt
der Arbeiter abwechselnd mit
einem kleinen Spaten unter die zu
schlämmenden Trübung ab, spa-
tet, hebt sie, Bringt sie schlämmen
Eingang in den Abstehgraben, welcher 1 Fuß
16" lang, 9" weit und 18" tief ist.
Wo sich in diesen unschlämmt, wird
der Schlämmgang unter die früheren
Abstehgräben eingelegt. Leichter
schwerere Theilchen, schlämmt man
in 6 Körben nochmal ab, und
zieht den Sand 10-12 Fuß,
und weiter ab. Diesen
ziehen nochmal etwa 1/2 Viertelstunde
ab. Zuletzt schlämmt der Ar-
beiter ein, mehrere, oben mit
Leinwand und untergespannten Ge-
webe (in Handschlämmen ein kleines
12" lang, 6" breites) Kästchen mit
Siebboden, zur Absonderung der
Erzgemengen, die Theilchen der
Taubengemengen haben, befindet)
in den Sand-Trockenkasten, der 1 Fuß