als/wie oben/brauchest/ denn ist die Ruthe zu lang/ so nim die Uberhalbe Seite/wo sie zu kurtz/die Untere/darnach sichestu was das Faß hält/ so viel du bey den verzeichnüß auff der Ruthen findest.

Wie man dem Diameter finden soll.

WIltu nun den Diameter suchen so nim die Continentz des vorgeahmten Fasses zu Kannen gemacht als 4 Eimer 16 Maß (den Eimer für 64 Maß gerechnet/und der die zwo Zahlen 8 mahl 8 hat) Kannen 272. Viertel oder Maß/die theile ab in 8 Kannen 34. nim Radicem cubicam in der Taffel von 34 ist 3239. dabey mercke/ weil nichts im Theiler bleibet/ so ist 3239. die erste Zahl und ist das Faß in der Tieffe gefallen gleich auff 6 und 3. Punct an der Ruthen/ so soll seine rechte Proportionirte Länge des Fasses 12 und 6 Punct seyn/ dahero reichet die Länge des Fasses nur auff eilff und 2. Puncte/denn allwege so lang die Tieffe ist muß seine rechte Länge noch so lang seyn/derohalben verzeichne 12 und 6. Puncte oben in der Tieffe/ mit einen Kreidenstriche/ desgleichen die 11. und 2. Puncten. Nun mercke seine Proportionirte oder regulirte Länge des Faßes/ soll 12 und 6 Puncte haben/ hat nun 11 und 2 Puncte an/biß zu 12 und 6 Puncte zu kurtz. Wiltu nun die rechte Länge des Fasses finden/so thue ihm also: Nim dein Cubic-Medial/ wie forne angezeigt/uñ halts bey den engen Puncten auff der verkürtzten Seiten/mit K. verzeichnet/ bey

der