einbricht, natürlich auch selten gegen
lieferts, und in einem Quartale kaum
1–2 Ctr dessen aufbereitet.

4, Die Pochgänge sind wegen der einge-
men befindlichen feineingesprengten
Erztheilchen zu geringe, als daß man
sie unter die vorhin erwähnte geringe
Graupen oder als noch eine geringere Sorte
brechen sich, trocken setzen und zur Hütte
liefern können. Sie müssen daher
dem Naßpochen und Waschen unter-
worfen werden, damit die Erztheilchen
von der tauben Gangart abgeschieden werden.
Ihre Bestandtheile sind Quarz, Schwerspat,
Flußspath, Kalkspath, Schwefelkiesbrocken,
eingesprengter Bleiglanz und alle die schon
angegebenen Silbererze sehr fein eingesprengt.
Uebrigens wird von dieser Sorte in der
Hüttenrechnung nicht so gar viel aufbe-
reitet, wenn man andere Gruben damit ver-
gleicht; kaum werden täglich 6 bis
8 Kübel zu Tage ausgefördert.

§ 121.

4, Das Wandgestein als die 4te Classi-