

Ruht nun der Schreibstift der Gabel auf der Cylinderfläche, so ist die metallische Leitung für den inducirten Strom nur durch das den Cylinder umgebende Papier unterbrochen und es durchbohrt bei jedem Oeffnen des Stromes der Hauptrolle der inducirte Funke an der Spitze des Stiftes das Papier und entfernt in der Umhebung des kleinen Loches den Russ, so dass ein runder weisser Fleck sichtbar wird, dessen Grösse sich nach der Stärke des Funkens richtet. Selbstverständlich muss für diese Marken der Fallapparat eine andere Einrichtung erhalten, indem zu Anfang und Ende der Fallzeit die Kette, welche den Strom für die Hanptrolle liefert, geöffnet werden muss. Die betreffenden Einrichtungen hierzu ergeben sich ohne Schwierigkeit, da ich sie jedoch noch nicht selbst habe ausführen und anwenden können, so unterbleibt die Beschreibung.

